

№ п/п	Наименование	Обозначение
1	Рукав 10x17,5-1,47 L=550	5323-1104337
2	Рукав 10x17,5-1,47 L=1200	4320Я8-1104345
3	Рукав 10x17,5-1,47 L=210	4320-1104069
4	Рукав 10x17,5-1,47 L=640	4322-1104059
5	Рукав 10x17,5-1,47 L=770	63674P-1303049
6	Рукав 10x17,5-1,47 L=550	5323-1104337
7	Рукав 6x14-1,6 L=600	4320-3570181
8	Фильтр грубой очистки топлива	204А-1105510-Б
9	Радиатор	5323-1301010
10	Рукав 42-51-470-0,2	4320Я-1303010-10
11	Рукав	375-1303030
12	Рукав 50-61-190-0,3	4320ЯХ-1303031
13	Прокладка водоподводящего патрубка	4320Я-1303041
14	Шланг	4320Я-1311044
15	Бачок расширительный	2101-1311014
16	Шланг сливной	5323-3408670
17	Рукав	4320-1013105
18	Рукав	4320Я2-8101222
19	Кран отопления	5557-8101180
20	Цилиндр пневматический в сборе	5557Я-1609005
21	Цилиндр гидравлический	6361-1602510
22	Цилиндр выключения сцепления	4320Я3-1602410
23	Диск сцепления с 1-но дисковым сцеплением	184-1601130-10
24	Диск сцепления с 2-х дисковым сцеплением	238-1601130-Б
25	Кран пневматический в сборе	100-3537110
26	Шланг привода сцепления	6363-1602180
27	Шланг гибкий в сборе	375-3506239-03
28	Шланг гибкий в сборе	4320-3570180
29	Шланг гибкий в сборе	375-4225073-02
30	Манжета в сборе	375-4224017-03
31	Шланг гибкий в сборе	375-4225075-02
32	Подшипник роликовый	12309
33	Кольцо уплотнительное в сборе	55571-2304096
34	Манжета	375-2304093 Б1
35	Подшипник шариковый	108710
36	Кран колесный в сборе	375-4224120-Ж
37	Манжета в сборе	4320-3104033-03
38	Шланг гибкий в сборе	43206Х-3125086
39	Шланг гибкий в сборе	375-4225073-02
40	Насос ГУР в сборе	43206Х-3407200
41	Рукав 22x32-1,47	4320ЯХ-3408727
42	Шланг высокого давления	555707-3408679-11
43	Рукав 16x25-1,47	43223-3408670
44	Шланг высокого давления	432007-3408679-11
45	Шланг высокого давления	555707-3408678-20
46	Вкладыш верхний	375-3003058-10
47	Палец	4320-3414065
48	Вкладыш нижний	375-3003059
49	Муфта защитная	375-3405051-02
50	Муфта защитная	4320-3414076-01
51	Ремень П-14x10-1037	4320Я3-3407209
52	Компрессор в сборе	5336-3509012
53	Рукав-деталь 25-35-350-0,3(3)	4320Я2-3509276
54	Цилиндр колесный в сборе	55571Х-3501040
55	Колодка тормоза в сборе	55571Х-3501090
56	Колпак защитный колесного цилиндра	6361-3501058
57	Кольцо поршня колесного цилиндра	338015
58	Манжета колесного цилиндра	6361-3501051
59	Адсорбер со встроенным регулятором давления	8043.35.12.010-20
60	Клапан защитный четырехконтурный	8040.35.15.310-10
61	Усилитель тормоза пневматический	43206Ф-3510010

62	Усилитель тормоза пневматический	55571П-3510011-10
63	Усилитель тормоза пневматический	5557-3510011
64	Ремонтный комплект пневматического усилителя тормозов	4320-3505010-ПК
65	Кран тормозной в сборе	100-3514008
66	Колодка тормоза в сборе	4320-3507015-01
67	Шланг компрессора	375-3506380
68	Шланг гибкий тормозов	4320X-3506045
69	Шланг манометра	5557-3506207
70	Шланг гибкий	4320-3506398-01
71	Шланг гибкий	375-3506024-01
72	Шланг гибкий в сборе	4320-3570180
73	Выключатель "массы"	1402.3737000
74	Спидометр	16.3802-70
75	Стартер	2501.3708-01
76	Стартер	5432.3708000-01
77	Генератор	1322.3771
78	Зеркало заднего вида	53205-8201020-20 / 39.8201020
79	Стекло большое	4320X-5206010
80	Стекло малое	4320X-5206020
81	Омыватель ветрового стекла	1112.5208000-14
82	Стекло опускное	377-6103216
83	Облицовка радиатора	4320Я2-8401010
84	Крыло правое	4320Я3-8403019
85	Крыло левое	375-8403018-01
86	Панель капота	4320ЯХ-8402022-20