

N п.п.	1.Радиатор Toyota
	Артикул
1	1640021160
2	1640028350
3	1640002380
4	1640015600
5	164007A140
6	1640028281
7	1640028631
8	19010PEJJ151
9	19010P3F902
10	HDRA61216
11	214604M703

N п.п.	2. ШРУС
	Артикул
1	NKN NS11652H
2	NKN AB12572H
3	NKN NS11392H
4	NKN NS12332H

5	NKN AB12072H
N п.п.	3. Рулевая рейка Toyota
	Артикул
1	4551012290
2	4551012390
3	4551020100
4	4425020570
5	4425012420
6	4551068010
7	49001WD001
8	4220033380
9	4220033490
10	4425032120
N п.п.	4. Генератор Toyota
	Артикул
1	2706021040
2	2706021080
3	2706022250
4	27060OH211
5	2706074400
6	2706015140
7	2706011170
N п.п.	5. Стартер Toyota

	Артикул
1	2810021050
2	2810022041
3	2810011010
4	2810016160
5	2810074260
6	2810046130
7	31200PEJJ61
8	233000M302
9	2810074200
10	1810A176
11	ME201650
12	233006N200
13	31200P8AA01
14	31200P3F003
15	2810054410

№ п.п.	6. Подшипник Toyota
	Артикул
1	Toyota 42450-12051
2	Toyota 90369-43009
3	Toyota 90080-36137
4	Toyota 43502-12140
5	Toyota 43502-12090
6	Toyota 90363-38006

7	Toyota 42450-12030
8	Toyota 42410-52030
9	Toyota 90369-38021
10	Toyota 42450-20060
11	Toyota 90369-38003
12	Toyota 43502-12090
13	Toyota 43502-12090
14	Toyota 90363-38006

	7. Амортизатор Toyota
--	------------------------------

	Артикул
--	----------------

1	48520-39775
2	48510-80170
3	48540-39185/48530-39175
4	48520-19665
5	48510-80015
6	48530-09 B70
7	48520-12740
8	48510-12750
9	48540-19095 /48530-19645
10	48520-49046/ 48510-80241
11	48531-49195
12	48510-59615

	8.Тормозной диск
--	-------------------------

	Артикул
--	----------------

1	43512-32270
2	42431-12201/43512-12611
3	43512-12611
4	43512-12580
5	43512-33020
6	43512-52060 / NCP51
7	43512-32301

	9.Тормозная ступица
	Артикул
1	42431-12130
2	42431-44010
3	42431-52040
4	42431-20190

	10.Колодки тормозные
	Артикул
1	Toyota 04465-52041
2	Toyota 04495-63011
3	Toyota 04465-12592
4	Toyota 04495-47010
5	Toyota 04465-20130
6	Toyota 04495-02090
7	Toyota 04465-44030
8	Toyota 04465-52200
9	Toyota 04465-02220

10	Toyota 04495-52121
11	Toyota 04465-21010